

Bedienungsanleitung GUN LOCK

Warnung: Nicht für geladene Waffen verwenden!

Öffnen des Schlosses:

Das Schloss ist ab Werk auf die Kombination 0-0-0 voreingestellt.

1. Stellen Sie die Zahlenrollen auf die voreingestellte Kombination ein und richten Sie die Ziffern nach der Hilfslinie (Guide Line) aus.
2. Drücken Sie den Entsperr-Knopf (Unlock Button) und ziehen Sie das Schloss auseinander.

Zurücksetzen der Kombination:

1. Öffnen Sie das Schloss
2. Drücken Sie den Reset-Knopf mit einem Stift (oder ähnlichem) komplett ein und drehen Sie dabei die Zahlenrollen auf die gewünschte Kombination. (Den Knopf während des Verstellens der Zahlenrollen nicht loslassen).
3. Lassen Sie den Reset-Knopf nach Einstellen der gewünschten Kombination wieder los. Das Schloss kann nun mit der neuen Kombination geöffnet werden.

Schließen des Schlosses:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe gesichert ist.
2. Achtung: Kontrollieren Sie, dass die Waffe nicht geladen oder gespannt ist. Benutzen Sie das Schloss NIEMALS bei geladener Waffe.
3. Legen Sie die Vorderseite (die Seite mit den Zahlenrollen) auf eine Seite des Abzugs in einer optimalen Position gegen den Bügel. Machen Sie zunächst die beste Schließposition aus, bevor Sie den nächsten Schritt beenden.
4. Halten Sie die Rückseite auf die andere Seite des Bügels und stecken Sie den Bolzen in die Vorderseite.
5. Drücken Sie die beiden Seiten fest gegeneinander und verstellen Sie die Zahlenrollen.

