

Info

Pure-Safe E ab 2024 (Platine oberhalb vom Motor)

Wenn der Generalcode vom Pure Safe E nicht mehr bekannt ist, kann er vor Ort zurückgesetzt werden.

Hierzu die Tür mit dem Normalcode oder Notschlüssel öffnen und die Riegelbolzen wieder ausfahren (mit der Close-Taste oder dem Schlüssel).

Alle Batterien herausnehmen

Türrückwand abmontieren

Auf der Platine befindet sich rechts unten ein Feld mit der Bezeichnung „reset“. Die beiden linken Kontakte miteinander verbinden, so dass eine Brücke entsteht (z.B. mit einem Draht, Büroklammer...)

Batterien wieder einlegen

Brücke herausziehen – im Display erscheint „pass clear“

Türrückwand montieren

Die Grundeinstellung für den Generalcode (12345678) und Benutzercode (168) sind wieder programmiert.

